

MX2 受けキャップの交換 (16-02-03)

1. ネジ回しと木づちでキャップを叩き、付いているキャップを外します。



2. 付属の 2 液混合の接着剤を穴の内部の回りに一様に塗ります。



3. 新しいキャップを押して穴に押し入れ、上向きにして45分間、完全に乾く迄、そのままにしておきます。乾燥したら、キャップを曲げて穴に入れます。

